

## GUIDA

### ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT VoIP DI PARLA.IT

ROUTER : PIRELLI  
Modello : DP-L10

#### Impostare un profilo SIP

**Attenzione:** assicuratevi di avere a disposizione i parametri di login, Password e Server Sip che vi sono stati forniti nella e-mail di attivazione.

Selezionare i vari menu come di seguito indicato:

#### **Menu -> WLAN -> SIP-Settaggi**

Scegliere le varie opzioni e impostarle come di seguito indicato:

Username	-> inserire la <b>Login</b> e premere <b>Salva</b>
Password	-> inserire la <b>Password</b> e premere <b>Salva</b>
Nome di autenticaz.	-> inserire la <b>Login</b> e premere <b>Salva</b>
Nome display	-> lasciare vuoto o inserire un nome a piacimento
Nome dominio	-> lasciare vuoto
Porta locale	-> inserire <b>5060</b> e premere <b>Salva</b>
Server proxy	-> inserire il <b>Server SIP</b> e premere <b>Salva</b>
Porta proxy	-> inserire <b>5060</b> e premere <b>Salva</b>
Server Registrar	-> inserire il <b>Server SIP</b> e premere <b>Salva</b>
Porta Registrar	-> inserire <b>5060</b> e premere <b>Salva</b>
Periodo registrazione	-> inserire <b>3600</b> e premere <b>Salva</b>
Outbound server	-> lasciare vuoto
Porta outbound serv.	-> inserire <b>5060</b> e premere <b>Salva</b>
Porta audio RTP	-> inserire <b>50000</b> e premere <b>Salva</b>
Periodo RTP packet	-> inserire <b>20</b> e premere <b>Salva</b>
Codec Preferito	-> selezionare <b>G.729</b> e premere <b>Seleziona</b>

#### Impostare una WLAN per l'accesso ad internet

Fare riferimento alle istruzioni riportate dal manuale d'uso del telefonino cellulare.